

MadCAM lizenzieren

Falls der Computer auf dem Sie madCAM 5 installieren über eine Anbindung an das Internet verfügt, können Sie madCAM ganz einfach automatisch lizenzieren.

Gehen Sie dazu bitte wie folgt vor:

- 1. Installieren Sie madCAM auf dem Computer auf dem Sie es verwenden möchten.
- 2. Öffnen Sie Rhino und klicken Sie in der madCAM Werkzeugleiste auf 🥨

Allgemein Maschine 2D Optionen Lizenz
Status
Ind
Versions-Information
Update suchen
Lizenz eingeben
USB Fingerprint
Netzwerk-Server-
OK Abbrechen

3. Es öffnen sich die madCAM Optionen, wählen Sie den Reiter Lizenz und klicken Sie auf **Lizenz eingeben.**

Geben Sie Ihre madCAM-Lizenz ein.
USB Fingerabdruck (Optional): ???-???
Meinen Lizenzschlüssel installieren. ─ Erstelle meinen eigenen USB Dongle.
Benutzername:
Ihr Name
Firma:
Ihre Firma
Schlüssel:
Ihr Lizenzschlüssel
OK Abbrechen

4. Es öffnet sich ein Fenster in dem SieIhren Benutzernamen, Ihre Firma und Ihren Lizenzschlüssel eingeben.

Klicken Sie anschließend auf OK



5. Nachdem Sie auf OK geklickt haben öffnet sich ein neues Fenster. Hier geben Sie Ihre Email Adresse ein und wählen **Lizenz nun bestätigen.**

Bestätigen Sie das sich madCAM mit dem Lizenzserver verbinden darf, indem Sie den Haken setzen.

Klicken Sie dann auf OK

6. madCAM verbindet sich nun automatisch mit dem Lizenzserver, der die Lizenz bestätigt.

Achtung!!!

Sollten Sie madCAM deinstallieren um es auf einem anderen Computer zu installieren, müssen Sie Ihre Lizenz zuerst von dem aktuellen Computer entfernen. Wie das geht, wird im folgenden erklährt.

Lizenz vom Computer entfernen

1. Öffnen Sie Rhino und klicken Sie in der madCAM Werkzeugleiste auf 🥨

Sta	Trial				
	Versions-Inf	ormation			
	Update s	uchen geben	1		
1	USB Finge	erprint			
	Netzwerk-	Server-			

2. Es öffnen sich die madCAM Optionen, wählen Sie den Reiter Lizenz und klicken Sie auf **Lizenz eingeben.**



 Einfach zu nutzende, fortgeschrittene CAM-Werkzeuge für Windows (64-bit) 2½ und 3-Achsen Bearbeitungen 4 und 5-Achsen indexierte Bearbeitungen 4 und 5-Achsen simultan Werkzeugweg- und Maschinen-Simulation Nutzung von Mehr-Kern-Prozessoren Anpassbare Postprozessoren
madCAM
 ✓ 3X Intelizenz ist guitig und lauft nie ab. ✓ 3Xtra ✓ 4X
✓ 4Xtra Username: ✓ 5X Organization:
SN:
madCAM°
Geben Sie Ihre madCAM-Lizenz ein.
USB Fingerabdruck (Optional):
 Meinen Lizenzschlüssel installieren. Erstelle meinen eigenen USB Dongle. Entferne meine Lizenz von diesem Computer.
Benutzername:
Firma:
Schlüssel:
OK Abbrechen

4. Es öffnet sich ein Fenster in dem Ihnen die gespeicherten Lizenzdaten angezeigt werden. Hier klicken Sie auf Lizenz eingeben.

5. Wählen Sie, Entferne meine Lizenz von diesem Computer.

Anschließend klicken Sie auf **OK**



madCAM lizenzieren / Lizenz vom Computer entfernen

Bestätigung Ihrer Lizenz löschen	
SLAB	
Ihre email:	
estätigung nun löschen	
Ich stimme zu mit dem madCAM Lizenzserver verbunden zum werde online Informationen, zum bestätigen meiner Lizenz, zu Senden und Fmnfannen.	n um zu
OK Abbrechen]

6. Nachdem Sie auf OK geklickt haben öffnet sich ein neues Fenster. Hier geben Sie Ihre Email Adresse ein und wählen **Bestätigung nun löschen.**

Bestätigen Sie das sich madCAMmit dem Lizenzserver verbinden darf, indem Sie den Haken setzen.

Klicken Sie dann auf **OK**

